

Brandvarnare

Lägenheten är utrustad med en brandvarnare som larmar vid en eventuell brand. Brandvarnaren är fast ansluten till elnätet plus utrustad med batteri som back-up vid elavbrott. Läs instruktionen nedan.

NEXA®

MODELL: GNS-2236

**220 – 240V Optisk
sammankopplingsbar
brandvarnare
(med 9V batteribackup)**



CE 15

0086-CPR-632447
Nexa13543-CPR-632447
EN14604:2005/AC:2008
Nexa Trading AB, Box 12200, 40242 Göteborg
Brandvarnare för hushållsbruk

Huvudfunktioner :

- Optisk sensor för pyrande bränder
- Ström-/larmdiod
- Tyst funktion/ pausknapp
- Batteribackup
- Varnar för låg batterinivå i 30 dagar
- Sammankopplingsbar med tråd (upp till 40 brandvarnare)
- Levereras med monteringssett
- Högt 85 db larmsignal



ANVÄNDNING

När brandvarnaren har installerats ska en liten GRÖN lysdiod lysa innanför larmgallret, vilket visar att strömmen är på. En RÖD lysdiod blinkar cirka en gång per minut, vilket visar att batteriet är laddat och att enheten fungerar ordentligt.

Om rök detekteras avger enheten en hög pulserande signal och den RÖDA lysdioden blinkar hastigt tills luften är klar.

TESTA BRANDVARNAREN

Det rekommenderas att du testar brandvarnaren en gång per vecka för att kontrollera att den fungerar ordentligt.

Tryck in och håll testknappen nere i ungefär 3 sekunder. En hög pulserande signal ska höras och en röd lysdiod (LED) ska blinka samtidigt.

Obs! Om du har flera sammankopplade brandvarnare är det bara startenhetsens röda lysdiod som blinkar snabbt. Alla andra enheter i det kopplade systemet sänder en ljudsignal men deras röda lysdiod blinkar INTE. Testa varje brandvarnare och kontrollera att larmet utlöses på samtliga installerade brandvarnare.

PAUS FUNKTION

Den här brandvarnaren har en paus/tyst funktion inbyggd i testknappen. Om matlagning eller andra icke-farliga källor orsakar ett larm kan det tystas temporärt genom att testknappen trycks ned och hålls nedtryckt i ca 3 sekunder. Larmet går in i en viloperiod i 10 minuter. Den röda lysdioden blinkar var 10:e sekund för att visa att känsligheten är sänkt. I slutet av den tysta perioden återställs larmet till normal känslighet.

Obs! Om röktheten ökar under den här perioden (dvs. På grund av en brand) övergår enheten till larmläge.

VARNING VID LÅG BATTERINIVÅ

Om röklarmet ljuder med ett kort pip en gång i minuten håller batteriet på att ta slut och bör bytas ut omedelbart. Den här varningen om låg spänning ges i minst 30 dagar.

I det här fallet piper övriga sammankopplade enheter (de som inte har låg batterinivå) under några sekunder en gång i timmen så länge brandvarnaren med det dåliga batteriet piper.

Om den röda lysdioden inte blinkar varje minut byter du batteri.

BATTERIBYTE

Stäng alltid av strömförsörjningen till brandvarnaren innan batteriet byts. Byt batteriet minst en gång per år, eller omedelbart när signalen för låg batterinivå ljuder en gång per minut, även om brandvarnaren är ansluten till elnätet.

Testa larmet för korrekt drift med hjälp av testfunktionen varje gång batteriet byts ut.

VARNING: ANVÄND ENDAST REKOMMENDERADE BATTERIER. SE SPECIFIKATION PÅ BAKSIDAN AV BRANDVARNAREN.

- Stäng av strömförsörjningen till brandvarnaren.
- Lossa försiktigt brandvarnaren från fästplattan.
- Ta ut batteriet ur facket.
- Sätt i ett nytt 9 V-batteri. OBSERVERA KOPPLINGARNAS POLARITET. Kontrollera att metallfliken är helt nedtryckt när batteriet har satts i.



- Använd testknappen och kontrollera att batteriet fungerar. Se "TESTA BRANDVARNAREN"
- Sätt åter fast brandvarnaren på fästplattan.
- Sätt på strömmen och testa brandvarnaren med testknappen. Se "TESTA BRANDVARNAREN"

SKÖTSEL

Rengör brandvarnaren åtminstone en gång varje halvår så att damm inte samlas på den. Detta kan du göra med dammsugarens borste. Rengör försiktigt runt framgrillen och på sidorna.

Utsätt inte brandvarnaren för dropp eller stänk. Placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vasor, på utrustningen.

SÄKERHETSINFORMATION

Att installera brandvarnare är ett viktigt steg för att öka säkerheten i hemmet. Här följer några andra råd du bör tänka på.

- Installera brandvarnaren ordentligt genom att följa instruktionerna i denna bruksanvisning.
- Testa din brandvarnare varje vecka.
- Byt batteriet så fort det börjar ta slut.
- Rök inte i sängen.
- Förvara tändstickor och tändare oåtkomliga för barn.
- Förvara eldfarliga material på rätt sätt och använd dem aldrig nära gnistor eller öppen eld.
- Underhåll nödutrustning såsom brandsläckare, brandstegar osv. och se till att alla i bostaden vet hur de ska användas.
- Gör en utrymningsplan och se till att alla i hemmet känner till den. Repetera detta periodvis under hela året.
- Se till att utrymningsvägarna är fria från alla hinder.