

Jordfelsbrytare Övre Sanatoriegatan

I lägenhetens elcentral är en jordfelsbrytare installerad



Översyn

Jordfelsbrytaren ska testas, genom att trycka på brytarens testknapp (T), inom en 6 månaders intervall. Minnesregel – när man ställer om klockan till vinter- respektive sommartid.

Felsökning

Åtgärder när jordfelsbrytaren har löst ut

1. *Slå till jordfelsbrytaren*
Lösör jordfelsbrytaren **inte** ut igen, visar detta att det varit ett tillfälligt fel eller störning i anläggningen. Om jordfelsbrytaren ofta löser ut på detta vis bör fastighetsvärd kontaktas via Bostadsbolagets kundservice.
2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett fel i anläggningen. Slå då ifrån jordfelsbrytaren samt alla dvärgbrytare. *Slå sedan till jordfelsbrytaren igen.*
3. Om den löser ut finns felet i centralen eller någonstans i anläggningen. Hjälp från installatör behövs. Kontakta din fastighetsvärd.
4. Om den inte löser ut, slå då till en dvärgbrytare i taget tills jordfelsbrytaren löser ut. Slå då ifrån den sist tillslagna och slå sedan till jordfelsbrytaren samt de återstående bytarna. Om jordfelsbrytaren förblir tillslagen finns felet i den del av anläggningen som ligger under den frånslagna säkringen.
5. Tag bort alla stickproppsanslutna apparater från vägg- och takuttag som hör till gruppen. Slå sedan till jordfelsbrytaren. Löser den ut direkt finns felet i den fasta installationen. Kontakta fastighetsvärden.
6. Om jordfelsbrytaren inte löser ut, anslut då en apparat i taget till uttagen. När jordfelsbrytaren löser ut igen är det troligtvis den sist anslutna apparaten som är felaktig och ska ses över av en fackkunnig person.